High Pressure Floors – HPF.
Onderhoudsinstructies.

Deze instructies gelden voor alle BerryAlloc HPF vloeren (High Pressure Floors).

1. Beschermen

BerryAlloc HPF is een onderhoudsvriendelijke, slijtvaste vloer met een lange levensduur en een hygiënisch hard oppervlak.

Als de vloer nat is zal vuil zich eraan hechten en is het veel moeilijker om het te verwijderen. Om de vloer te beschermen, raden we de volgende maatregelen aan:

- Leg een geschikte deurmat bij de ingang(en) die groot genoeg is om vuil en/of vocht op te nemen. Zand en vuil kunnen het effect van schuurpapier hebben en voortijdige slijtage of krassen veroorzaken.
- Plaats vilten glijders onder de poten van stoelen en tafels om krassen te voorkomen. Voorzie andere meubels en zware voorwerpen ook van vilten glijders om ze veilig te kunnen verplaatsen.
- Voorzie voor de scheepsdekpatroon vloeren doorzichtige kunststof vloerbeschermers onder bureaustoelen met wieltjes.

Binnentemperatuur en relatieve luchtvochtigheid

De BerryAlloc HPF vloeren zijn gemaakt van houten materiaal dat reageert op veranderingen van het binnenklimaat. Het binnenklimaat moet binnen de volgende grenzen worden gehouden: kamertemperatuur tussen 18-25°C en relatieve vochtigheidsgraad tussen 30-60% (optimaal niveau 40-50%).

Tijdens de winter is de lucht in de kamers meestal erg droog en daarom wordt sterk aanbevolen om luchtbevochtigers te gebruiken om de luchtvochtigheid constant te houden. Tijdens de zomer en herfst, wanneer de relatieve luchtvochtigheid hoog is, moeten de betreffende kamers goed worden geventileerd. Een te lage/hoge relatieve vochtigheid kan onherstelbare schade aan de vloer veroorzaken, zoals openstaande voegen, kromtrekken of resulteren in een piepend geluid.

Statische elektriciteit

BerryAlloc HPF is per definitie een antistatische vloer. Als de relatieve vochtigheid in de ruimte erg laag wordt, zal dit het vermogen van de vloer om statische ladingen af te voeren verminderen.

2. Reinigen

Na de installatie zal de vloer normaal gezien in bepaalde mate vuil zijn. Verwijder daarom eerst alle grotere stukken vuil met een zachte borstel of stofzuiger. Daarna kan de vloer worden gereinigd met een zachte en vochtige microvezeldoek of dweil (meer details hieronder).

BerryAlloc HPF kan in zeer korte tijd en met een minimum aan inspanning worden onderhouden om hem in goede staat te houden en er jarenlang mooi uit te laten zien. Droog reinigen wordt aanbevolen.

In geval van vlekken wordt een zachte microvezeldoek en lauw water aanbevolen. Als schoonmaakmiddelen aan het water worden toegevoegd, gebruik dan altijd een synthetisch schoonmaakmiddel. Organische detergenten laten een dun laagje vet achter op het oppervlak, wat resulteert in zichtbare voetafdrukken wanneer over de vloer wordt gelopen.

Gebruik BerryAlloc Cleaner Ultra, een fosfaatvrij en biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel dat streeploos opdroogt en een aangename geur achterlaat.

Gebruik niet te veel water. Gemorst water of andere vloeistoffen moeten moet onmiddellijk worden opened.

high pressure floors.

NB: Als de vloer nat wordt, kan deze gladder aanvoelen en een verminderde slipweerstand hebben.

Droge methoden

Voor de dagelijkse schoonmaak raden we aan een zachte borstel, stofzuiger of dweil/zwabber te gebruiken. Microvezeldoeken zijn ideaal.

Natte methoden

Hardnekkige vlekken kunnen worden weggeveegd met een vochtige microvezeldoek en eventueel Cleaner Ultra. Indien nodig kan de BerryAlloc HPF gereinigd worden met een microvezeldoek, water en Cleaner Ultra. Breng het mengsel aan op het vloeroppervlak (stapsgewijs op kleinere oppervlakken) met een microvezeldoek/mop of een sprayflacon (N.B. het mengsel moet het hele vloeroppervlak bedekken, ook als je sprayt). Laat 3-4 minuten inwerken (maar laat het niet opdrogen), afhankelijk van het soort vuil en de graad van bevuiling. Reinig de vloer in de lengterichting van de plank met een zachte microvezeldoek/mop. Spoel de doek/mop uit in schoon water. Spoel de vloer daarna af met schoon water. Een andere behandeling van het oppervlak is niet nodig.

Gebruik nooit sterk geconcentreerde zeepoplossingen op de vloer (deze vormen een vettige film op het oppervlak)!

Als de vloer is voorzien van voeglijnen of V-groeven, moeten deze goed schoongemaakt en gedroogd worden.

Gebruik geen scherpe voorwerpen bij het reinigen van de voeglijnen of /-groeven.

3. Vlekken en schade herstellen

Zeer hardnekkige vlekken kunnen worden gereinigd zoals aangegeven in de onderstaande tabel:

Vlekken	Verwijderen met
Bloed	Zachte microvezeldoek en koud water
Koffie, thee, chocolade, sap, melk, wijn, dranken, vet	Zachte microvezeldoek, lauw water en een klein beetje Cleaner Ultra
Rubber, olie, teer, schoensmeer, roet, nagellak, lippenstift, tekeninkt, kleurpotlood, krijt, verf	Gedenatureerde alcohol / white spirit / aceton
Was van kaarsen, kauwgom	Laten uitharden, voorzichtig afschrapen met een plastic schraper, resten schoonmaken met aceton

Vloeren met een mat (“oiled touch”) oppervlak

Vlekken en schoenafdrukken zijn onder bepaalde omstandigheden gemakkelijk zichtbaar op dergelijke oppervlakken en moeten daarom vaker worden gereinigd dan een conventioneel BerryAlloc HPF-oppervlak. Het reinigen van een mat oppervlak zal aanvoelen als het reinigen van een houten vloer (en iets meer werk vragen). Vermijd hard wrijven (anders kunnen er glimmende plekken op het oppervlak ontstaan).

NB: Gebruik nooit staalwol of andere schurende reinigingsmethoden op BerryAlloc HPF!

Sommige reinigingsmachines/stoomreinigers kunnen worden gebruikt (NB: Neem contact op voor informatie over goedgekeurde types).

Onderhoud

BerryAlloc HPF is een onderhoudsarme vloer, die alleen gereinigd moet worden volgens de methodes die hierboven beschreven staan in het hoofdstuk "Reinigen". Beschadigingen zoals scheuren en krassen/sneden in het oppervlak kunnen worden gerepareerd met een vulmiddel of parket smeltwas. Ernstig beschadigde planken moeten worden vervangen.

De BerryAlloc HPF mag niet in de was gezet, gevernist of gepolijst worden.

Men moet rekening houden met lichte kleurveranderingen in de voeglijnen en V-groeven indien zonlicht niet gelijkmatig op het hele vloeroppervlak valt. Indien nodig wordt bijenwas aanbevolen voor het onderhoud van de voeglijnen of V-groeven.

Verwijderen/vervangen

De BerryAlloc HPF kan verwijderd en opnieuw geïnstalleerd worden. Daarom is het mogelijk om beschadigde planken te vervangen. Wanneer planken worden verwijderd, moet de demontageprocedure gevolg worden zoals vermeld in de installatie-instructies (www.berryalloc.com) voor het specifieke vloertype, zodat het kliksysteem van de planken niet beschadigd wordt.

Het verwijderen van afvalmateriaal moet gebeuren in overeenstemming met het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor BerryAlloc HPF (www.berryalloc.com).

4. Garantie

Door de bovenstaande instructies op te volgen, wordt de levensduur van de HPF verlengd en de geldigheid van de garantie verzekerd. Raadpleeg onze garantievoorwaarden of het garantiebeleid voor meer informatie.

high pressure floors.